



КОМПЛЕКТАЦИЯ

поз.	артикул	описание	кол-во
1	СВ-Э.10	Перфорированный экран	1
2	СВ-ФЛ.10.07	Столешница - ламинированная фанера толщиной 30мм	1
3	КБ	Кронштейн боковой	2
4	КЗ	Кронштейн задний	3
5	Саморез 4.2x19	Саморез с прессшайбой, острый	6
6	Саморез 4.2x25	Саморез с прессшайбой, острый	4
7	Винт М4x10	Винт М4	10
8	Гайка М4	Гайка шестигранная	10
9	Шайба d4	Шайба плоская	10

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10	Д0	держатель отверток	1
11	ДБ	держатель баллончиков	1
12	ПН	полка навесная	1

К каждой единице навесного оборудования прилагается комплект метизов, состоящий из 2х винтов М4, гаек М4 и шайб, при помощи которых навесное оборудование закрепляется к перфорированному экрану.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ЭКРАНА И УСТАНОВКА ЕГО НА СТОЛЕШНИЦУ

- Внимание! Столешницы могут быть разными, но принцип сборки одинаковый.
1. Аккуратно распаковать комплект перфорированного экрана.
 2. Установить кронштейны боковые поз.3 и соединить их с экраном поз.1 не затягивая, при помощи винтов поз.7, гаек поз.8 и шайб поз.9.
 3. Установить экран таким образом, чтобы задняя нижняя часть экрана поз.1 оказалась на уровне с задней частью столешницы поз.2 (рис.1)
 4. Закрепить кронштейны боковые поз.3 к столешнице поз.2 при помощи саморезов поз.6.
 5. Затянуть винты поз.7, соединяющие кронштейны боковые поз.3 с экраном поз.1.
 6. Установить задние кронштейны поз.4 к экрану поз.1 с помощью винтов поз.7, гаек поз.8 и шайб поз.9 не затягивая, закрепить при помощи саморезов поз.5 кронштейн задний поз.4 к нижней поверхности столешницы поз.2.
 7. Затянуть винты поз.7, соединяющие кронштейны задние поз.4 с экраном поз.1
 8. Затянуть весь крепеж до рабочего состояния.

				СВ-Э.10			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Насчитал
Разработ							
Проект						к2	1:1
Т.контр.					Лист 1		Листов 2
Руковод.							
Умб.							

СБОРКА ЭКРАНА И
УСТАНОВКА НА
СТОЛЕШНИЦУ

МК

Копирова
Формат А1