



КОМПЛЕКТАЦИЯ

поз.	артикул	описание	кол-во
1	СВ-ОВ	опора верстака	2
2	СВ-ПС.10	задняя стенка и полка верстака	1
3	СВ-ФЛ.10.0Т	столешница-фанера ламинированная для верстака длиной 980 мм	1
4	Винт М6х45	Винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем	8
5	Винт М4х10	Винт с метрической резьбой и потайной головкой с прямым шлицем	10

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ВЕРСТАКА

1. Аккуратно распаковать комплект верстака.
2. Соединить опоры верстака поз.1 с задней стенкой поз.2 при помощи винтов поз.5.
3. Установить столешницу поз.3 с помощью винтов поз.4.
4. Затянуть весь крепеж до рабочего состояния.

				СВФ-0Т.00.00.10		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Макс.
Рисован					к2	1:1
Провер					Лист 1	Листов 2
Рисован						
И.контр.						
Умб.						